

manual

מדריך הוראות שימוש



מיני בר יובל

דגם: EL-6050





מדריך הוראות שימוש

יש לשמור על ההוראות לאחר העיון לשימוש עתידי

שימו לב: אין להטות את המכשיר על צידו.

הובלה, שינוע ואחסנה של המכשיר תיעשה בעמידה בלבד!

אי הקפדה על הוראה זו פוגעת במכשיר ומוציאה מכלל שימוש. במקרה והשכבת את המכשיר יש להמתין כ-6 שעות לפני השימוש וחיבורו לשקע החשמל. בשימוש במוצר זה בפעם הראשונה, לפני החיבור לשקע החשמל והפעלת מתג החימום/קירור המים, יש לוודא כי מים זורמים החוצה מברז המים חמים, וזאת בכדי למנוע כל נזק למוצר.

יש לקרוא היטב את הוראות השימוש וההפעלה, לשמורם ולפעול אך ורק על פיהן. ההקפדה על הוראות השימוש וההפעלה, מבטיחה את תקינות המכשיר, וכן הנאה בשימוש לאורך זמן.

שימו לב: בשימוש במכשיר זה בפעם הראשונה, לפני החיבור לשקע החשמל והפעלת מתג החימום, יש לוודא כי מים זורמים החוצה מברז המים חמים, וזאת בכדי למנוע כל נזק למכשיר.

שימו לב: אין להטות את המכשיר על צידו. הובלה, שינוע ואחסנה של המכשיר תיעשה בעמידה בלבד! אי הקפדה על הוראה זו פוגעת במכשיר ומוציאה מכלל שימוש. במקרה והשכבת את המכשיר יש להמתין כ-6 שעות לפני השימוש וחיבורו לשקע החשמל.

הוראות בטיחות חשובות

כששתמש במכשירי חשמל יש לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים כולל הכללים הבאים:

- קראו את כל ההוראות בקפידה.
- יש לוודא כי מתח החשמל במצאי תואם למתח המצוין על גבי תווית הדירוג של המכשיר.
- המוצר לשימוש ביתי בלבד.
- אין לגעת במשטחים החמים. יש להשתמש בידיות המכשיר.
- כדי להימנע התחשמלות אל תשרו את כבל החשמל, התקע או המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים), בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או שכליות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הדרכה על אודות השימוש במכשיר מהאדם האחראי על ביטחונם.
- יש להשגיח על ילדים לכל ירחיקו עם המכשיר.
- פיקוח צמוד חובה, כאשר המכשיר בשימוש על ידי או בנוכחות ילדים.
- אל תשתמשו במכשיר למטרות שונות מאלה להן נועד.
- נתקו את המכשיר מהחשמל כשהוא לא בשימוש ולפני הניקוי. אפשרו למכשיר להתקרר לפני הרכבה או הסרה של רכיבים ולפני הניקוי ואחסון המכשיר.
- אל תפעילו את המכשיר אם כבל הזינה או התקע ניזוקו או אם המכשיר לא פועל כראוי, או ניזוק באופן כלשהו. צור קשר עם מרכז שירות מורשה לבדיקה, תיקון או כיוון חשמלי או מכני.
- כדי להפחית את סכנת הפגיעה השתמשו רק באביזרים שהומלצו ע"י היצרן.
- על מנת למנוע את הסיכון של התחשמלות, אין לנסות לתקן את המכשיר בעצמך, יש ליצור קשר עם תחנת שירות מוסמכת לבדיקה ותיקון.
- השימוש של אביזרים חיצוניים לא מומלץ על ידי היצרן ועלול לגרום לשריפה, התחשמלות, או סיכון של נזק לגוף.
- אין להשתמש מחוץ לבית או למטרות מסחריות.
- אל תפעילו את המכשיר מחוץ למבנה.
- אין לתת לכבל החשמל להתלות מעבר לקצה השולחן או הדלפק או לגעת במשטחים חמים.
- אל תציבו את המכשיר על או ליד כיריים גז או חשמל או על תנור חם.
- נתק את כבל החשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש.
- יש לנהוג בזהירות בעת העברת המכשיר.
- הטמפרטורה של משטחי המכשיר עשויה להיות גבוהה כאשר המכשיר פועל.
- במקרה שכבל הזינה ניזוק, יש להחליפו וההחלפה תבוצע ע"י היצרן, מרכז שירות מטעמו או טכנאי שירות מוסמך מתאים.
- אין להשתמש באמצעים להאצת תהליך ההפשרה או לניקוי.
- המכשיר יאוחסן בחדר ללא מקורות הצתה הפועלים באופן רציף, לדוגמה: להבות פתוחות, מכשיר גז הפועל או תנור חימום חשמלי הפועל.

- שימו לב כי ייתכן שגז הקירור אינו מכיל ריח.
 - אין לנקב אף חלק במעגל הקירור.
 - אין לחסום את פתחי האוורור של המכשיר.
- שמרו את החוברת בהישג יד. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.**

לפני השימוש הראשון

- לפני השימוש הראשון הסר את כל חומרי האריזה.
- נגבו את חלקו החיצוני של המכשיר עם מטלית לחה ויבשו היטב עם מטלית יבשה או מגבת נירה. אין לטבול את המכשיר במים.
- המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.
- אין להשתמש במכשיר בשקע לא תקין או לא מותקן כהלכה.
- אין להכניס אצבעות או חפצים לפתחי האוויר. הקפד להזהיר ילדים מפני סכנות אלה.
- על המכשיר להיות בעמידה בזמן הובלה ואחסון, שכן המדחס ימוקם כראוי.
- בעת הזזת המכשיר, תמיד כבה ונתק את אספקת החשמל, יש להזיז בזהירות.
- אין להשליך מכשיר זה עם פסולת הביתית. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות האדם כתוצאה מסילוק פסולת בלתי מבוקרת, מחזור אותה באחריות כדי לקדם שימוש חוזר בר-קיימא במשאבים חומריים.
- כדי להיפטר מהמכשיר המשומש שלך, אנא השתמש במערכות ההחזרה והאיסוף או צור קשר עם הקמעונאי שבו נרכש המוצר, או פנה לרשות המקומית האחראית על פנוי פסולת אלקטרונית.
- פנה לטכנאי שירות מורשה לתיקון או תחזוקה של מכשיר זה.
- שמור על פתחי אוורור נקיים מחסימה.
- השירות יבוצע רק לפי המלצת יצרן הצידוד.
- אין להפעיל או לעצור את המכשיר על ידי הכנסת או משיכה של תקע החשמל, זה עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- נתק את המכשיר מהחשמל אם מגיעים ממנו צלילים מוזרים, ריח או עשן.
- מומלץ להתקין מסנן מים על צנרת הזנת המים של המכשיר וזאת בכדי לשפר את איכות מי השתייה, למנוע הצטברות אבנית במיכלי המכשיר, ולוודא מי שתייה נקיים ובריאים יותר לילדים. יש לבחור במסנן המתאים לצרכים שלכם, להתקין אותו כהלכה, ולדאוג לתחזוקה שוטפת הכוללת ניקוי או החלפת סננים בהתאם להוראות היצרן, אחרת תפגע יעילותו.
- הערה: לאחר פתיחת המכשיר מאריזתו, אנא בדוק את שלמותו החיצונית של המכשיר וחלקיו. אם נגרם נזק לחלקים, אנא פנה למעבדת השירות המוסמכת על ידי היבואן.

הפעלת המכשיר

- קבע את מקום השימוש במכשיר, וודא שקע חשמל תקין בקרבת מקום.
- ניתן לחבר מכשיר זה ישירות למקור מי שתייה. אין להשתמש במים קשים (אחוזי אבנית גבוהה) או לא מתאימים לשתייה.
- מכשיר זה עובד בטמפרטורה סביבתית של מ- $43 \sim 16^{\circ}\text{C}$, לחות יחסית לא גבוהה מ-90%.
- אין לפגום, לחזור או לנקב במעגל מערכת הקירור.
- ייתכן שתתרחש חסימת קרח אם טמפרטורת הסביבה נמוכה מהנדרש. כדי לפתור בעיה זו נא לכבות את המכשיר (נתקו את כבל החשמל מהשקע) והניחו למשך שעתיים, ואז הקרו יופשר והמכשיר יוכל לחזור לפעולה.
- כדי למנוע חוסר יציבות של המכשיר, יש להתקנו על משטח ישר ויציב.
- במכשיר זה מותקן מפחית לחץ פנימי, ניתן לחבר מכשיר זה לקו מי השתייה, לחץ המים המותר הוא $0.15\text{MPa} \sim 0.3\text{MPa}$.
- הנח את המכשיר על משטח מאוזן, יציב ובאיזור מאוורר היטב.
- חבר את צינור המים לשקע כניסת המים בחלקו האחורי של המכשיר, לאחר מכן חבר למקור המים.
- לחץ על ברז המים החמים עד ליציאת מים.
- אין לחבר לשקע החשמל או להפעיל את מפסקי החימום והקירור לפני יציאת מים מברז המים החמים, ישנה סכנה לפגיעה בחלקים הפנימיים שבמכשיר.
- הכנס את התקע לשקע חשמל תקני, ולאחר מכן הפעל את מתג חימום ומתג קירור שבפאנל ההפעלה שבחזית המכשיר. נוריות החיווי חם/קר בפאנל ההפעלה של המכשיר יידלקו ויהבהבו עד לסיום פעולת החימום והקירור.
- בסיום פעולה הקירור נורית החיווי קר בפאנל ההפעלה שבחזית המכשיר תאיר כחול קבוע.
- בסיום פעולת החימום נורית החיווי חם בפאנל ההפעלה שבחזית המכשיר תאיר אדום קבוע.
- לחיצה על מתג הרתחה מהירה, תפעיל את פעולת החימום באופן מיידי עד לרתיחת המים במיכל, נורית החיווי חם בפאנל ההפעלה שבחזית המכשיר תהבהב. בסיום פעולת החימום נורית החיווי חם בפאנל ההפעלה שבחזית המכשיר תאיר אדום קבוע.
- כדי למנוע מהמים החמים פגיעה בילדים ובעלי מוגבלויות, על כפתור הוצאת המים החמים יש מתג בטיחות. החלק את המתג שמאלה ולחץ על הכפתור למים חמים.
- שמור על המכשיר במקום יבש והרחק ממקור שמש ישירה.
- צידו האחורי של המכשיר צריך להיות במרחק לפחות 20 ס"מ מהקיר.
- אין להניח את המכשיר על מגבת או כל חומר סופג אחר, אשר עשוי לאגור מים.
- אין להניח חומר דליק ליד המכשיר.
- שים לב: אין לחבר לשקע החשמל או להפעיל את מפסקי החימום והקירור לפני יציאת מים מברז המים החמים, ישנה סכנה לפגיעה בחלקים הפנימיים שבמכשיר.
- מכשיר זה חייב להיות מחובר לשקע חשמל תקני המחובר להארקה.

- אין להשתמש בחומרי ניקוי לניקוי המכשיר.
- אין להשתמש במים כדי לנקות את המכשיר.
- אין להפוך את המכשיר או להשעין על צידו.
- אין להפעיל או לכבות את המכשיר על ידי חיבור או ניתוק תקע החשמל של המכשיר.
- השתמש במתגי החימום והקירור שבפאנל ההפעלה בחזית המכשיר לכיבוי המכשיר ורק אז נתק מזרם החשמל.
- אין להפעיל באמצעות כבל מאריך, יש לחבר את המכשיר לשקע תקני ישירות.
- אין להפעיל מכשיר זה עד 3 דקות לאחר הכיבוי או הניתוק משקע החשמל.
- תרמוסטט המכשיר הותאם כראוי לביצועי המכשיר. אין לנסות לכוונו בעצמך וזאת בכדי למנוע השפעה על ביצועי המכשיר.
- בזמן חופשה ובמקרה ולא תשתמש במכשיר במשך זמן רב, יש לכבות את מתגי החימום והקירור שבפאנל ההפעלה בחזית המכשיר, סגור את ברז המים המחובר למכשיר, הוצא את התקע מהשקע ורוקן את המים במיכל.
- במקרה שאין צורך במים חמים או קרים למשך זמן רב, כבה את המתג בהתאם וזאת לשמירה וחסכון בחשמל.

הפעלה המכשיר במצב שבת

- במכשיר זה מותקנת מערכת קירור מים המאושרת לשימוש בשבת ובחג בהתאם לדיני ההלכה, יש לפעול בהתאם להנחיות המצורפות באישור השימוש לשבת.
- לשאלות הלכתיות יש לפנות לרבני הקהילה או לרבני הגוף המאשר.
- לפני כניסת השבת, העבר את המפסק שבגב המכשיר למצב שבת, נורית החיווי 'שבת' שבפאנל ההפעלה בחזית המכשיר תאיר צהוב קבוע.
- לאחר העברת המכשיר למצב שבת, פעולה הקירור תפעל במחזורי פעולה קבועים ללא התערבות המשתמש, נורית החיווי קר בפאנל ההפעלה שבחזית המכשיר תאיר כחול קבוע.
- ניתן להשתמש במים הקרים ללא חשש.
- פעולת החימום של המים מבוטלת לחלוטין ואין להוציא מים מברז המים החמים.
- מתג הרתחה מהירה מבוטל לחלוטין.
- יש המחמירים, ומתקינים ברז עוקף לסנני המים החיצוניים בעת השימוש במכשיר בשבת וזאת על מנת לשמור על דיני בורר בשבת.

ניקיון המכשיר

- מכשיר זה עבר חיטוי לפני היציאה מהמפעל. ניתן לנקות את מיכלי המים והצינורות הפנימיים על ידי שטיפה במי ברז לפני השימוש וזאת על ידי חיבור המכשיר לצנרת המים, והזרמה של מים נקיים למכשיר, ניתן להוציא 3-5 ליטרים של מים לפני הפעלת המכשיר.
- מומלץ לנקות את מיכל המים וגוף החימום מאבנית ומשקעי מים, על ידי איש מקצוע, אחת לשנה. פעולה זו תשמור על המכשיר במצב טוב יותר ותאריך את חייו. אין לפרק את המכשיר בעצמך כדי למנוע סכנת התחשמלות ונזק לגוף.
- יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות המוסמכת על ידי היבואן.



לשירות לקוחות והתקנה

צור קשר בהודעת WhatsApp
במספר **052-3336522**



manual

מדריך הוראות שימוש



שירות לקוחות
1800-221-322
t-p-y@t-p-y.co.il

אלקטרו חנן

אלקטרו חנן בע"מ, רחוב הקטיפה 11, פארק תעשיות עמק חפר.