

הוראות התקנה בדוד

1. פירוק

נתק את זרם החשמל לדוד ושחרר את כבלי הזינה מהתרמוסטט.
רוקן את הדוד ע"י סגירת ברז המים בכניסה לדוד ופתיחת ברזי מים חמים באמבטיה לצורך שחרור הלחץ.
התקן צינור ניקוז על ברז הביטחון ורוקן הדוד מהמים.
פרק את האוגן (פלאנג) ע"י שחרור ששת הברגים המהדקים אותו לדוד.

2. הרכבה

הוצא את מאיץ החום מאריזתו והרכב עליו את הצינורית.
נקה את הדוד מאבנית והלבש את האטם על המאיץ.
הלבש את המאיץ על גבי גוף החימום, ודא כי המאיץ צמוד למשטח האוגן.
הכנס את האוגן לדוד, הצמד ע"י ששת הברגים והדק אותם בזוגות זה כנגד זה.
ודא חיבור הארקה.
מלא הדוד במים, ודא כי אין דליפת מים.
התקן את התרמוסטט במקומו בתוך בית התרמוסטט וחבר את כבלי הזינה להדקי גוף החימום. ודא סגירת ברגי ההדקים בצורה חזקה וכסה בצינורית פלסטיק.
נתק את כל המכשירים החשמליים בבית והרם את מתג החשמל של הדוד,
אם המונה מסתובב סימן שגוף החימום פועל והנך יכול לרוחץ את ידיך במים חמים.

אזהרה

יש להתקין מוצר זה רק ע"י חשמלאי מוסמך.
אין להפעיל את גוף החימום ללא מים בדוד.
יש לחבר הארקה של הזנה לפס הארקה של הדוד.
מאיץ החימום עלול להסתם.
מאיץ החימום עלול להקטין את אורך החיים של גוף החימום החשמלי.
אין להשתמש במיץ חימום במחממי מים חשמליים שאינם חלק ממערכת סולארית, במחממי מים חשמליים המותקנים אופקית במערכת סולארית ובאוגרי מים המותקנים אופקית.

לכל בעיה ניתן לפנות למחלקת השירות

שירות לקוחות
1800-221-322

www.t-p-y.co.il