

לקוח נכבד,
יש לקרוא בעיון את כל ההוראות הבאות לפני השימוש.
ההוראות נכתבו כדי לאפשר הנאה מושלמת מהמוצר ושימוש בטיחותי.

הוראות זהירות

1. חובה להשתמש בשקע חשמל המחובר להארקה.
2. אין להשאיר את הרדיאטור דולק ללא השגחה.
3. כדי להימנע מחימום יתר, אין לכסות את מכשיר החימום או להניח עליו כביסה לייבוש.
4. אין להפעיל את התנור בקרבת וילונות או חומרים דליקים.
5. יש למנוע מגע של כבל החשמל עם עצמים חמים או רטובים.
6. אין לנסות לפרק חלק כלשהו במכשיר (צלעות הרדיאטור, לוח הברקה וכדו'...).
7. אין להפעיל את המכשיר ע"י טיימר חיצוני או כל קוצב זמן ותוכניות לסוגיו.
8. אין למקם את המכשיר מתחת לבית תקע (שקע חשמלי) או בקרבת מקור אש או מקור הצתה כלשהו.
9. יש להשתמש ברדיאטור אך ורק למטרתו הייעודית ולמקמו רק במקום יבש ויציב.
10. אין להפעיל או לגעת במכשיר בידיים רטובות או ברגליים יחפות.
11. מכשיר זה מכיל כמות מדויקת של שמן מיוחד.
12. אין לנקות / להתיז / לטבול את התנור במים או כל נוזל אחר או להפעילו ליד מקור מים (אמבטיה, מקלחת, בריכת שחייה או מקומות עתירי אדים).
13. בכל מקרה של תקלה או באם פתיל הזינה ניזוק כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.

הוראות הפעלה והרכבה

1. הוצא את הרדיאטור על חלקיו מאריזת הקרטון.
2. הפוך את המכשיר וחבר את גלגליו למקומם באמצעות הברגים המצורפים וחזק אותם היטב.
3. הפוך את הרדיאטור חזרה למצבו הרגיל והמתן שעתיים לפני הפעלה ראשונה.

הפעלה

1. לפני חיבור המוצר לחשמל יש להמתין שעתיים כאשר המכשיר מורכב ועומד על הגלגלים.
2. יש להפעיל את המכשיר את התנור במרחק של 90 ס"מ לפחות מכל חומר דליק / מתלקח.
3. יש להקפיד לכוון את מפסק הזרם למצב "0" לפני הכנסת המכשיר לשקע.
4. חבר את הרדיאטור לחשמל.
5. במכשיר מותקן מנגנון הגנה אשר יפסיק פעולת המכשיר בעת נפילה או בהצבתו במקום לא יציב.
6. החום המבוקש יקבע ע"י המפסק הבורר במצבים הבאים:

הפעולה	מצב המפסק
הרדיאטור במצב כבוי.	כפתור במצב "0"
גוף חימום עובד - עוצמה נמוכה.	כפתור במצב "1"
גוף חימום עובד - עוצמה בינונית.	כפתור במצב "2"
גוף חימום עובד - עוצמה גבוהה.	כפתור במצב "3"

הוראות ניקוי ואחזקה

1. לפני כל ניקוי לנתק את המכשיר מזרם החשמל.
2. את גוף המכשיר יש לנקות ע"י מטלית לחה בלבד.
3. יש לאחסן במקום יבש.

אנו מאחלים לכם שימוש חס ונעים.

