

אלקטרו חנן בע"מ

הוראות שימוש למפזר חום תליה לאמבט/חדר דגם EL-18
תודה על שבחרת לקנות את מוצרינו, יש לקרוא בעיון את כל ההוראות הבאות לפני
השימוש. הוראות אילו נכתבו על מנת לגרום לכם להנאה מושלמת מהמוצר
ולהשתמש בו בבטחה:

הוראות זהירות שימוש והתקנה:

1. יש לוודא כי המכשיר מותקן בצורה יציבה ובטוחה.
2. יש להרחיק את המכשיר ממגע ידס של ילדים.
3. אין לכסות את התנור בזמן הפעלה בכל מקרה.
4. לעולם אין להפעיל את התנור ליד כל חומר דליק.
5. יש למנוע מגע של הכבל החשמלי עם עצמים חמים.
6. אין לנקות את התנור במים או כל נוזל אחר אלא במטלית לחה/יבשה בלבד.
7. אין להפעיל את המכשיר ע"י סיימר חיצוני או כל קוצב זמן ותוכניות לסוגיו.
8. בכל מקרה תקלה במכשיר או בכבל הזינה יש לתקן המכשיר אך ורק -
במעבדות השירות המוסמכות לכך.
9. תלית המפזר בגובה של לפחות 1.8 מטר מהרצפה ובמרחק שלא יקטן מ-30 ס"מ מהתקרה.
10. יש להתקין את המפזר כך שאדם הנמצא בתוך המקלחת לא יבוא במגע עם
המפסקים או חלקי התנור השונים.
11. אין למקם את המפזר מתחת לבית תקע.
12. התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
13. בחלק האחורי מחובר מתקן תליה שיהיה מקובע לקיר(ראה תמונה 2)
על מנת להוציא את המתלה יש למשוך אותו כלפי מעלה, לאחר הסרת המתלה
יש להצמידו לקיר ולחברו בעזרת 2 ברגים. לאחר חיבור מתקן התליה לקיר יש
להניח את המכשיר בזווית של 90 מעלות מול המתלה ואז להוריד את המכשיר
כלפי מטה עד שתשמע נקישה(ראה תמונה 1).



הוראות הפעלה:

החום המבוקש יקבע ע"י מפסק משיכה הבורר במצבים הבאים:

מצב מפסק	נורות בקרה	הפעולה
0	כבוי	התנור במצב כבוי.
1	נורית אחת דולקת	גוף חימום אחד פועל.
2	שתי הנורות דולקות	שני גופי חימום פועלים.

שימוש שלא לפי ההוראות המצורפות יגרום לביטול האחריות.