

הוראות שימוש לפלטת שבת חשמלית

ELECTRO HANAN

הוראות שימוש לפני הפעלה:
להפעלת הפלטה יש יחבר את תקע המכשיר לשקע החשמל ולהניח על חלקה העליון של הפלטה את הסירים, יש לוודא כי הסירים אינם בולטים משטח הפלטה.

הוראות בטיחות

1. אין לטבול את הכירה או לנקות אותה במים או נוזל כלשהו.
2. בגמר השימוש יש לנתק את הפלטה ממקור החשמל ולהמתין להתקררות מוחלטת של משטח החימום.
3. אין להכניס את הפלטה למדיח.
4. אין לטבול את הפלטה בנוזל כלשהו.
5. יש להפעיל את הפלטה על משטח יציב ובטוח ולוודא כי אין בסמוך אביזרים דליקים.
6. ס כ נ ה - יש להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים.

הוראות ניקוי

1. לפני כל ניקוי יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל.
2. יש לנקות את הכירה רק לאחר שהתקררה לחלוטין.
3. הפלטה מצופה בציפוי אמיל רב שכבתי המאפשר שמירה על מראה המוצר וניקוי קל ומהיר.
4. יש לנקות הכירה עם מטלית לחה בלבד ללא חומרי ניקוי.
5. אין לטבול או להרטיב את המכשיר בנוזלים.
6. תיקון המכשיר יעשה רק בתחנות המורשות.
7. אם פתיל הזינה ניזוק או בכל תקלה אחרת כדי למנוע סיכון יש לתקן המכשיר אך ורק במעבדות השירות המאושרות ע"י היצרן.

שימוש שלא לפי ההוראות המצורפות תבטל את האחריות.
בתאבון !