

אלקטרו חנן

EL- 15

הוראות שימוש לתנור חימום

תודה על שבחרת לקנות את מוצרינו ,
יש לקרוא בעיון את כל ההוראות הבאות לפני השימוש הוראות אילו
נכתבו בכדי לגרום לכם להנאה מושלמת מהמוצר ולהשתמש בו בבטחה:

הוראות זהירות ושימוש :

1. יש לוודא כי המכשיר עומד בצורה יציבה ובטוחה.
2. אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל אחר או להפעילו ליד מקור מים.
3. יש להרחיק את המכשיר ממגע ידס של ילדים.
4. יש לנתק את המכשיר ממקור זרם חשמלי כשאינו בשימוש או בזמן ניקוי.
5. אין לכסות את החלק העליון והקדמי בכל מקרה.
6. הצבת המכשיר רק במקום יבש, לעולם אין להניח את התנור ליד חומר דליק.
7. יש להפעיל את התנור במרחק של 1.5 מטר מכל ריהוט כלשהו.
8. אין להזיז או לגעת בתנור בזמן הפעלה או כאשר הוא עדיין חם.
9. יש להקפיד שמפסק ההפעלה יהיה במצב OFF לפני הכנסתו לשקע.
10. יש למנוע מגע של הכבל החשמלי עם עצמים חמים.
11. אין לנקות את התנור במים או כל נוזל אחר אלא במטלית לחה/יבשה בלבד.
12. יש לאחסן את התנור במקום יבש.
13. שימו לב - נורית הבקרה תופעל מיד עם חיבור התנור למערכת החשמל.
14. אם פתיל הזינה ניזוק כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדות שירות המאושרות ע"י היבואן.

הוראות הפעלה:

1. התנור יעבוד רק כאשר יהיה במצב מאוזן ורק כאשר הוא עומד בצורה יציבה.
2. החום המבוקש יקבע ע"י המפסקים הבוררים במצבים הבאים:

הפעולה	מצב מפסק 2	מצב מפסק 1
התנור במצב כבוי.	O	O
גוף חימום אחד עובד.	O	—
שני גופי חימום עובדים.	==	O
שלושה גופי חימום עובדים.	==	—

שימוש שלא לפי ההוראות המצורפות יגרום לביטול האחריות.