

אלקטרו חנן

הוראות הפעלה

הארכה לפלטה חימום גמישה

לפלטה דגם EL-10670



לקוחות יקרים,


תודה לכם על שבחרתם לרכוש מוצר חשמלי מבית אלקטרו חנן .

אנו עושים כל שביכולתנו בכדאי שתקבלו מוצר איכותי, נוח ובטיחותי.
לצורך הנאה מיטבית מן המוצר יש לקרוא בעיון את
הוראות השימוש והבטיחות והקפידו להשתמש במכשיר לפיהן.

תודה על שיתוף הפעולה.

שימו לב, חלק ההארכה זה אינו מיועד לעבודה באופן עצמאי אלה מתחבר לפלטה דגם EL – 10670

חלקי המכשיר



אזהרה : יש להרחיק את האריזה וחלקיה מילדים ותינוקות מחשש לחנק.

שימו לב! המשטח עליו פורסים את הפלטה חייב להיות עמיד בפני טמפרטורה גבוהה.

הוראות בטיחות וזהירות

- יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.
- היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו.
- אין לבצע שינויים ו/או התאמות לשימוש אחר.
- יש להשתמש אך ורק באביזרים המקוריים ו/או משלימים שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו.
- אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) על יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע.
- אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים במכשיר.
- השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה, מאוזנת ובטוחה.
- אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או לח. כמו כן, אין להשאיר את המכשיר חשוף לשמש ישירה.
- הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו (לפחות כ-10 ס"מ).
- אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה. (כמו פליטת ריח לא נעים, התחממות יתר או עשן), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש, לנתק מזרם החשמל ולהביאו לתחנת שירות מוסמכת ע"י היבואן.
- אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.

הוראות בטיחות בחשמל

- מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל חשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר לשקע החשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. יש להקפיד על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת מהכבל.
- יש לחבר ולנתק המכשיר מהחשמל כאשר המפסק במצב כבוי.

- יש להתקין את פתיל הזינה(כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך.
- אסור לכופף את הכבל בזווית חדה, או למתוח אותו ! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות .
- זהירות ! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, יש לנתקו מיידית משקע החשמל ומבלי לגעת במים .
- אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק , בכדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות יש להחליפו על ידי היצרן או מעבדת שירות מורשית מטעמו .
- אין להזיז את המכשיר ממקום למקום כשהוא מחובר לחשמל.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש
- אין לחבר את המכשיר להפעלה באמצעות קוצב / בורר זמן('טיימר')חיצוני או מערכת שליטה נפרדת מרחוק.
- יש לנתק את המכשיר מהחשמל כשאינו בשימוש או לפני ובעת ניקוי ותחזוקה .

הוראות ניקיון :

- ניקיון המכשיר ייעשה רק כשהמכשיר קר ומנותק מזרם החשמל.
- אין לטבול את המכשיר במים. ניתן לנקות את כל המשטחים באמצעות מטלית לחה ונקייה.
- מומלץ להשתמש בסבון עדין להסרת כתמים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או בכלים חדים כדי לנקות את המכשיר.

לפני השימוש

לנוחיותכם, רשמו תאריך קבלת המכשיר בדף 'אחריות' של הוראות אלה וצרפו את הוכחת הרכישה. שמור מידע זה במקרה שנדרש שירות אחריות או לסמן את מדבקת האחריות.

הנחיות שימוש הלכתיות והוראות הפעלה למוצר

המכשיר מתאים לשימוש בשבת ובחג בהתאם להנחיות מכון צומת (מצ"ב תעודה)

ביום חול השימוש צורת השימוש ותפעול המכשיר :

- (1) פתיחת הפלטה, פריסה והנחה במקום בטוח ולא דליק או רגיש לחום.
- (2) חיבור הפלטה לזרם החשמל.
- (3) הדלקת המכשיר וקביעת דרגת החום הרצויה.
- (4) הנחת כלי האוכל עם המזון ע"ג משטח החימום.
- (5) בסיום יש לכבות, להמתין לקירור המוצר ואז לנקות בזהירות ולגלגל לאיחסון עד לשימוש הבא.

כאשר מעוניינים להשתמש במכשיר בשבת יש להפעיל אותו בצורה הבאה:

א. לפני שבת:

- (1) לאחר החיבור לחשמל, יש להדליק את רמת החום הרצויה.
- (2) יש לנעול את מסך ההפעלה ע"י לחיצה ארוכה על לחצן המנעול עד לשמיעת צפצוף.
- (3) יש לכסות את לוח התצוגה עם כפתורי ההפעלה וכפתור בחירת החום במכסה המגנטי המצורף.
- (4) ניתן עתה להניח את האוכל ע"ג משטח החימום.

ב. במהלך השבת:

- (5) אין להוסיף את ההארכה במהלך השבת מבחינה הלכתית.

ג. בצאת השבת / החג:

- (6) יש להמתין להתקררות המוצר ולנתק אותו מזרם החשמל.
- (7) קיפול המשטח יהיה כלפי חלקו התחתון, כאשר מגלגלים תחילה
- (8) עם סיום הקיפול יש להדק באמצעות הרצועה המצורפת ולהכניס לנרתיק / האריזה.

***** ניתן לחבר עד 2 הארכות נוספות לפלטה המקורית.**



אישור הלכתי

הרינו מאשרים בזאת כי בדקנו את פלטת הסיליקון

עם אפשרות הרחבה

המיובאת על ידי ט.פ.י. פל-ים בע"מ ח.פ: 513327064

EL-10670

ומצאנו כי היא מתאימה לשימוש בשבת ובחג.

הנחיות שימוש הלכתיות:

לפני השבת והחג:

1. לאחר החיבור לחשמל, יש להדליק ולבחור את רמת החום הרצויה.
2. יש לחבר (או לנתק) את יחידת ההרחבה לפני כניסת השבת והחג.
3. יש לנעול את המקשים (על ידי לחיצה ארוכה על מקש המנעול) ומומלץ גם לכסותם במכסה הפלסטיק.

במהלך השבת והחג:

4. אין ללחוץ על הכפתורים או לנתק או לחבר את הפלטה לחשמל.
5. אין לחבר (או לנתק) יחידת ההרחבה של הפלטה במהלך השבת והחג.
6. לדעת פוסקים רבים, גם הנוהגים לשים הגבהה על הפלטה לפני הנחת סיר בשבת עצמה (בהתאם לדיני 'החזרה') - רשאים לוותר על כך בפלטה ייחודית זו שגם רמת החום בה איננה מאפשרת בישול.



האישור בתוקף עד חודש מרחשוון התשפ"ה (30/11/2027).

- א. האישור הנ"ל הינו הלכתי בלבד. האישור ההלכתי מותנה בשימוש בהתאם להנחיות השימוש ההלכתיות האמורות לעיל בלבד. ככל שיש הבדל בהנחיות השימוש בין עלון המידע לצרכן לבין הנחיות השימוש ההלכתיות המפורטות באישור זה כאמור לעיל, גוברות ההנחיות האמורות באישור זה.
- ב. אין באישור ההלכתי כדי להטיל אחריות כלשהי על מכוני צומת ומלאו האחריות בגין הפצת המוצר, איכותו, תקינותו, בטיחותו והשימוש בו הינו על המוכר/יצרן/משווק ו/או הרוכש.
- ג. מכוני צומת אינו אחראי למוצר, שיווקו ו/או תקינותו. אין באמור באישור זה או במה שלא אמור בו כדי להקים עילה לדרישה או לתביעה כלשהי כלפי מכוני צומת.
- ד. אין באישור ההלכתי זה כדי להצהיר ו/או להסכים ו/או ליצור תגובת "צומת" כי חזיונות הקנייניות ו/או האחרות במוצר שייכות לבעל האישור ו/או מי מטעמו ו/או כי זכויות ההפצה הן לבעל האישור, ו/או כי שם המוצר תואם המוצר ואין בו כדי לאשר כל היבט אחר ביחס למוצר. האישור ההלכתי ניתן לפי בדיקה הלכתית של המוצר שהוצג (הדגם הספציפי המוצג לעיל) בלבד ולצורך הלכתי בלבד ואין בו כדי להכריע או לטעון ביחס לזכויות.
- ה. האישור ההלכתי ניתן ע"פ המדיניות ההלכתית שנעבשה במכון צומת ועל דעת פוסקי המכון. הרחבה ופירוש של כלל שיטות ההלכה ניתן לראות במפרט ההלכתי של האישור. ההלכתי כשלעצמו אינו מהווה הכרעה או פסיקה בין הדעות השונות אלא לראיה כי המוצר עומד בדרישות ההלכתיות שנקבעו ע"י מכון צומת.