

# הוראות התקנה והפעלה



## S4000

ברז מים קרים מהקיר ארוך

## שגיב לאמבטיה



סדרת ייצור 13000020



## תעודת אחריות

תנאי האחריות:  
מוצר זה עשוי מחומרים מאיכות מעולה, ועבר ביקורת איכות קפדנית.  
חבת שגיב מעניקה אחריות למוצר במשך 5 שנים, החל מתאריך קניית המוצר.  
הצגת חשבונית הקניה הינה תנאי למימוש האחריות.  
חברת שגיב הינה אחראית למשך שנה אחת בלבד על חלקי פלסטיק/צינורות גמישים/מזלפים/מעדני זרם.

האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:  
א. פגם הנגרם כתוצאה ממכה.  
ב. שימוש בחומרי ניקוי מזיקים.  
ג. התקנה שלא בהתאם להוראות המצורפות.  
ד. סתימה כתוצאה מצנרת מלוכלכת.  
ה. פגם בעקבות ניסיון תיקון עצמי.

תיקון פגמים שלא במסגרת האחריות יחויב ע"פ הצעת מחיר.  
האחריות מותנית בהצגת חשבונית קניה.

### מחלקת שירות:

ט.פ.י. פל ים בע"מ

מושב תנובות ד.ג. לב השרון 42830

טלפון: 09-8947633 שלוחה 101


פקס: 09-8987432

email: t-p-y@ t-p-y.co.il

www.t-p-y.co.il

### הוראות הרכבה:

1. שטוף היטב את הצנרת לפני התקנת הברז.
2. הרכב את הרוזה על הברז.
3. הברג את הברז לקיר (השתמש בטפולון/פשתן לאטימת ההברגה).
4. וודא כי אין נזילות מהחיבורים.
5. בכל בעיה ניתן לפנות למחלקת שירות.



| מפרט חלקים: |             |      |
|-------------|-------------|------|
| מס"ד        | תיאור הרכיב | כמות |
| 1           | גוף הברז    | 1    |
| 2           | רוזה        | 1    |

### לקוח נכבד,

חברת שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים, גז, דלק ושמן. מוצרי שגיב משולבים במערכות תעשייה, בניין, מיזוג אוויר וחקלאות. ברז זה שרכשת ישרת אותך נאמנה שנים רבות זאת הודות למהנדסי מפעל שגיב שליוו את בקרת האיכות באופן קפדני ולאורך כל הדרך.

### הוראות הפעלה:

כאשר ידית מול הפיה - מצב סגור. הסטת הידית ימינה תזרים מים קרים. הסטת הידית שמאלה אל מול הפיה - תנמיך זרם המים עד לסגירת הברז.

### הוראות ניקוי:

על מנת לשמור על הציפוי של הברז, יש לנגבו היטב, במטלית רכה ויבשה, בתום השימוש. במידה שהצטבר לכלוך, יש להסירו באמצעות חומר ניקוי לברזים או מי סבון. את מעדן הזרם יש לפרק ולנקות מעת לעת. אבנית יש להרחיק באמצעות חומץ ביתי ולשטוף עם מים פושרים. חלקי פלסטיק יש לנקות במי סבון בלבד. אין להשתמש בצמר פלדה, חומצות וכדומה לניקוי הברז.

### תנאי פעולה:

לחץ מים מקסימלי 10 אטמוספרות. טמפרטורה מקסימלית 90 מעלות.

### מחלקת שירות:

ט.פ.י פל ים בע"מ  
מושב תנובות ד.ב. לב השרון 42830  
טלפון: 09-8947633 שלוחה 101  
פקס: 09-8987432  
email: t-p-y@ t-p-y.co.il  
www.t-p-y.co.il