Splash Premium

הוראות התקנה והפעלה

ברז מיקסר נשלף



הוראות הרכבה:

1. שטוף היטב את הצנרת לפני הרכבת הברז.
2. הכנס את הצינורות לחור במשטח ומקם את הברז תוך כדי קביעת הפיה בזווית הרצויה.
3. הכנס את האטם השטוח ואחריו את הפרסה.
4. הכנס את אום הפלסטיק השחור והדק קלות.
5. מקם סופית את הברז והדק בחוזקה (ידנית בלבד!)
6. חבר את הצינור הנשלף (חיבור מהיר).
7. חבר את המשקולת.
8. חבר את צינורות כניסת המים אל הזוויתן, וודא כי אין נזילות לפני השימוש.

תעודת אחריות

תנאי האחריות:

מוצר זה עשוי מחומרים באיכות מעולה, ועבר ביקורת איכות קפדנית. חברת ט.פ.י פל ים מעניקה למוצר אחריות למשך חמש שנים, החל מתאריך קניית המוצר. הצגת חשבונית הקניה הינה תנאי למימוש האחריות. חברת ט.פ.י פל ים הינה אחרית למשך שנה אחת בלבד על חלקי פלסטיק/צינורות גמישים/מזלפים/מעדני זרם.

האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. פגם הנגרם כתוצאה ממכה.
2. שימוש בחומרי ניקוי מזיקים.
3. התקנה שלא בהתאם להוראות המצורפות.
4. סתימה כתוצאה מצנרת מלוכלכת.
5. פגם בעקבות ניסיון תיקון עצמי.

תיקון פגמים שלא במסגרת האחריות יחויב על פי הצעת מחיר.
האחריות מותנית בהצגת חשבונית קניה.